



VAEGKUULJA TV JA RAADIOKOMMUNIKAATORI PILTJUHEND



JUHTMEVABADKÖRVAKLAPID




ADAPTER




ÜHENDUSJUHE


1. MIS ON KARBIS




2. ÜHENDUS VOOLUVÕRKGUGA



3. ÜHENDUS TV, RAADIO, MINO, MAXI, MOBIILIGA jne.




4. ÜHENDUS MUUSIKAKESKUSEGA




5. LAADIMINE

LAADIMISEL CHG PUNANE LAADIMISAEG **3,5** TUNDI KUULAMISAEG **25** TUNDI



6. KÖRVAKLAPID SISSE – VÄLJA

KLAPID SEES SIIS LED ROHELINE PEALE KASUTAMIST LÜLITAGE KLAPID ALATI VÄLJA !



7. HELITUGEVUSE REGULEERIMINR JA KANLITE HÄÄLESTUS

ÄRGE KUULAKE LIIGA VALJULT – SEE RIKUB TEIE KUULMIST!

Kanalite häälestus üksnes kanalite vahetamisel (vajalik mitme sama-laadse saatja levipiirkondade ja sageduste kattumisel)



8. KOOSKASUTAMINE

BELLMANI MINO JA MAXIGA

Vaata pilt 3.